



- 1** Hour | Hora
- 2** Minute | Minuto
- 3** Second | Segundo
- 4** Normal position | Posición normal
- 5** 1st click | Posición 1

Battery | Batería

SR621SW

Movement | Movimiento

Citizen-Miyota 1L45

Case thickness | Grosor de la caja

9,2 mm

Circumference | Circunferencia

Adjustable length | Longitud ajustable

Weight | Peso

46,6 g

Glass | Cristal

Sapphire Crystal | Cristal de zafiro

Backplate | Parte trasera de la caja

Metal | Metal

Water resistance | Resistencia al agua

Splash-proof | Resistente a salpicaduras

Band width | Longitud de la correa

14 mm

Band | Correa

Wood | Madera

Screws | Pasador tornillo

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Ajuste de la hora

Puede configurar la hora correcta girando la corona extraída.

Instructions Band
Instrucciones correa

EN: www.holzkern.com/en/faq/#size

ES: www.holzkern.com/es/faq/#size



Accuracy/Month
Precisión/Mes

± 20 sec.
 ± 20 Seg.



Battery life
Durata della batteria

3 Years
 3 años