



- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Date | Datum
- 5** Normal position | Normalposition
- 6** 1st click | 1. Position
- 7** 2nd click | 2. Position

**Battery | Batterie**  
SR621SW

**Movement | Uhrwerk**  
Seiko VJ42

**Case thickness | Gehäusehöhe**  
8 mm

**Circumference | Umfang**  
Adjustable length | Größenverstellbar

**Weight | Gewicht**  
68 g

**Glass | Glas**  
mineral crystal | Mineralglas

**Backplate | Rückseite Gehäuse**  
Metal | Metall

**Water resistance | Wassersäule**  
Splash-proof | Spritzwasserfest

**Band width | Armbandbreite**  
20 mm

**Band | Armband**  
Metal, wood | Metall, Holz  
Screws | Schrauben

### Setting the time and date

You can adjust the time by turning the crown in position two.

In position one you can adjust the date by turning the crown counterclockwise.

### Uhrzeit und Datum einstellen

Du kannst an der 2x herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen. Bei 1x herausgezogener Krone kannst du durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn das Datum einstellen.

*\*Don't set the date between 21:00 and 04:00 (the date may not change the next day).*

*\*Stelle das Datum nicht zwischen 21:00 und 04:00 Uhr ein (das Datum stellt sich sonst am nächsten Tag nicht richtig um).*

### Instructions Band Anleitung Armband

EN: [www.holzkern.com/en/faq/#size](http://www.holzkern.com/en/faq/#size)

DE: [www.holzkern.com/de/faq/#size](http://www.holzkern.com/de/faq/#size)



**Accuracy/Month** ± 20 sec.  
**Genauigkeit/Monat** ± 20 Sek.



**Battery life** 2 Years  
**Batterie Lebensdauer** 2 Jahre