


DE | EN



- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
- 4** Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
- 5** Seconds | Sekunden
- 6** Date | Datum
- 7** Normal position | Normalposition
- 8** Date Setting | Datumseinstellung
- 9** Time setting | Zeiteinstellung
- A** Button A | Taste A | Start | Stop
- B** Button B | Taste B | reset | Zurücksetzen

**Battery | Batterie**

SR927SW

**Movement | Uhrwerk**

Quartz movement | Quarzuhrwerk  
Epson YM91

**Glass | Glas**

Mineral crystal | Mineralglas

**Case thickness | Gehäusehöhe**

10,5 mm

**Weight | Gewicht**

115 g

**Caseback | Rückseite Gehäuse**

Metal | Metall

**Circumference | Umfang**

Adjustable length | Größenverstellbar

**Band width | Armbandbreite**

18 mm

**Band | Armband**

Metal, wood | Metall, Holz  
Clasp pin | SchrSpangenhstifttauben

**Closure | Verschluss**

Deployant clasp with fine adjustment |  
Klappverschluss mit Feineinstellung

**Setting the time and date**

You can adjust the time by turning the crown in position two. In position one you can adjust the date by turning the crown counterclockwise.

**Stopwatch**

This watch includes a stopwatch function which you can start and stop by pressing button A, and reset with button B. You can adjust the second hand when using the stopwatch function by pulling the crown out two clicks (until the watch stops), then use buttons A and B to adjust the hand.

**Uhrzeit und Datum einstellen**

Du kannst an der 2x herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen. Bei 1x herausgezogener Krone kannst du durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn das Datum einstellen.

**Stoppuhr**

In diesem Modell ist eine Stoppuhr integriert, welche sich mit der Taste A starten und anhalten und mit der Taste B zurückstellen lässt. Den Sekundenzeiger der Stoppuhr kannst du einstellen, indem du die Krone 2x herausziehst bis die Uhr komplett stillsteht. Nun kannst du mit den beiden Tasten A und B den Zeiger verstellen.

**Instructions Band  
Anleitung Armband**

EN: [www.holzkern.com/en/faq/#size](http://www.holzkern.com/en/faq/#size)  
DE: [www.holzkern.com/de/faq/#size](http://www.holzkern.com/de/faq/#size)



**Accuracy/Month  
Genauigkeit/Monat**

± 20 sec.  
± 20 Sek.



**Battery life  
Batterie Lebensdauer**

2 Years  
2 Jahr