



- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Date | Datum
- 5** Normal position | Normalposition
- 6** 1st click | 1. Position
- 7** 2nd click | 2 Position

**Battery | Batterie**

SR621SW

**Movement | Uhrwerk**

Miyota 1L32

**Case thickness | Gehäusehöhe**

9 mm

**Circumference | Umfang**

Adjustable length | Größenverstellbar

**Weight | Gewicht**

75 g

**Glass | Glas**

mineral glass | Mineralglas

**Backplate | Rückseite Gehäuse**

Metal | Metall

**Water resistance | Wassersäule**

Splash-proof | Spritzwasserfest

**Band width | Armbandbreite**

20 mm

**Band | Armband**

Metal, wood | Metall, Holz

Pins | Steckstifte

**Setting the time and date**

You can adjust the time by turning the crown in position two.

In position one you can adjust the date by turning the crown counterclockwise.

**Uhrzeit und Datum einstellen**

Du kannst an der 2x herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen. Bei 1x herausgezogener Krone kannst du durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn das Datum einstellen.

**Instructions Band  
Anleitung Armband**

EN: [www.holzkern.com/en/faq/#size](http://www.holzkern.com/en/faq/#size)

DE: [www.holzkern.com/de/faq/#size](http://www.holzkern.com/de/faq/#size)



**Accuracy/Month**    ± 20 sec.  
**Genauigkeit/Monat**    ± 20 Sek.



**Battery life**    2 Years  
**Batterie Lebensdauer**    2 Jahre