



# HOLZKERN BLUE MOON | SPECIAL EDITION

43 MM



- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
- 5** Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
- 6** Date | Datum
- 7** 24-hour hand | 24-Stundenzeiger
- 8** Normal position | Normalposition
- 9** 1st click | 1. Position
- 10** 2nd click | 2 Position
- A** Button A | Taste A | stop | Start
- B** Button B | Taste B | reset | Rücksetzung

### Battery | Batterie

SR920SW

### Movement | Uhrwerk

Seiko VD53

### Case thickness | Gehäusehöhe

13 mm

### Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

### Weight | Gewicht

150 g

### Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

### Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal, wood | Metall, Holz

### Water resistance | Wassersäule

Splash-proof | Spritzwasserfest

### Band width | Armbandbreite

22 mm

### Band | Armband

Metal, wood | Metall, Holz  
Screws | Schrauben

### Setting the time and date

You can adjust the time by turning the crown in position two.

In position one you can adjust the date by turning the crown counterclockwise.

### Uhrzeit und Datum einstellen

Du kannst an der 2x herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen. Bei 1x herausgezogener Krone kannst du durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn das Datum einstellen.

### Instructions Band Anleitung Armband

EN: [www.holzkern.com/en/faq/#size](http://www.holzkern.com/en/faq/#size)

DE: [www.holzkern.com/de/faq/#size](http://www.holzkern.com/de/faq/#size)



**Accuracy/Month** ± 20 sec.  
**Genauigkeit/Monat** ± 20 Sek.



**Battery life** 2 Years  
**Batterie Lebensdauer** 2 Jahre



# HOLZKERN BLUE MOON | SPECIAL EDITION

43 MM



- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
- 5** Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
- 6** 24-hour hand | 24-Stundenzeiger
- 7** Date | Datum
- 8** Normal position | Normalposition
- 9** Time setting | Zeiteinstellung
- 10** 1st click | 1. Position
- 11** 2nd click | 2 Position
- A** Button A | Taste A | stop | Start
- B** Button B | Taste B | reset | Rücksetzung

## **Battery | Batterie**

SR920SW

## **Movement | Uhrwerk**

Seiko VD53

## **Case thickness | Gehäusehöhe**

13 mm

## **Circumference | Umfang**

Adjustable length | Größenverstellbar

## **Weight | Gewicht**

150 g

## **Glass | Glas**

Hardened mineral crystal | Mineralglas

## **Backplate | Rückseite Gehäuse**

Metal, wood | Metall, Holz

## **Water resistance | Wassersäule**

Splash-proof | Spritzwasserfest

## **Band width | Armbandbreite**

22 mm

## **Band | Armband**

Metal, wood | Metall, Holz  
Screws | Schrauben

## **Stopwatch**

*This watch includes a stopwatch function which you can start and stop by pressing button A, and reset with button B.*

*You can adjust the second hand when using the stopwatch function by pulling the crown out two clicks (until the clock stops), then use buttons A and B to adjust the hand.*

## **Stoppuhr**

In diesem Modell ist eine Stoppuhr integriert, welche sich mit der Taste A starten und anhalten und mit der Taste B zurückstellen lässt.

Den Sekundenzeiger der Stoppuhr kannst du einstellen, indem du die Krone 2x herausziehst bis die Uhr komplett stillsteht. Nun kannst du mit den beiden Tasten A und B den Zeiger verstellen.

**Accuracy/Month** ± 20 sec.  
**Genauigkeit/Monat** ± 20 Sek.



**Battery life** 2 Years  
**Batterie Lebensdauer** 2 Jahre