



- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 1st click | 1. Position

Battery | Batterie

SR621SW

Movement | Uhrwerk

Citizen-Miyota 1L45

Case thickness | Gehäusehöhe

9,2 mm

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht

46,6 g

Glass | Glas

Sapphire Crystal | Saphirglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Water resistance | Wassersäule

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

14 mm

Band | Armband

Wood | Holz

Screws | Schrauben

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

**Instructions Band
Anleitung Armband**

EN: www.holzkern.com/en/faq/#size

DE: www.holzkern.com/de/faq/#size



**Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat**

± 20 sec.
± 20 Sek.



**Battery life
Batterie Lebensdauer**

2 Years
2 Jahre