



- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Normal position | Normalposition
- 4** Time setting | Zeiteinstellung

Battery | Batterie

SR621SW

Movement | Uhrwerk

Citizen-Miyota GL20

Case thickness | Gehäusehöhe

7 mm

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht

50 g

Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Water resistance | Wassersäule

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

12,1 mm

Band | Armband

Metal, wood | Metall, Holz

Screws | Schrauben

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

**Instructions Band
Anleitung Armband**

EN: www.holzkern.com/en/faq/#size

DE: www.holzkern.com/de/faq/#size



**Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat**

± 20 sec.
± 20 Sek.



**Battery life
Batterie Lebensdauer**

2 Years
2 Jahre