



- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 Time setting | Zeiteinstellung

Movement | Uhrwerk

Automatic | Automatik
Citizen-Miyota 82S0

Case thickness | Gehäusehöhe

11,5 mm

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht

73,3 g

Glass | Glas

Sapphire Crystal | Saphirglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal, glass | Metall, Glas

Water resistance | Wassersäule

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

24 mm

Band | Armband

Wood | Holz

Screws | Schrauben

Winding the watch

Wind the movement by turning the crown clockwise 40 times prior to wearing it. The movement will also wind automatically through regular use; however, after many hours without being worn it may be necessary to wind the movement again.

Uhr aufziehen

Drehe die Krone 40 Mal im Uhrzeigersinn, bevor du deine Uhr zum ersten Mal anlegst und sie beginnt zu laufen. Das Uhrwerk zieht sich nun durch deine Bewegung selbstständig auf. Sollte die Uhr mehr als 40 Stunden nicht getragen werden, wiederhole den Vorgang.

**Instructions Band
Anleitung Armband**

EN: www.holzkern.com/en/faq/#size
DE: www.holzkern.com/de/faq/#size



Accuracy/Day ± 20-40 sec.
Genauigkeit/Tag ± 20-40 Sek.



Running time 42 Hours
Laufzeit 42 Stunden