



- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** 24-hour hand | 24-Stundenzeiger
- 5** Date | Datum
- 6** Day | Wochentag
- 7** Normal position | Normalposition
- 8** 1st click | 1. Position
- 9** 2nd click | 2 Position

Battery | Batterie

SR621SW

Movement | Uhrwerk

Citizen-Miyota JR20

Case thickness | Gehäusehöhe

12 mm

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht

106 g

Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Water resistance | Wassersäule

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

20 mm

Band | Armband

 Metal, wood | Metall, Holz
 Screws | Schrauben

Setting the time and date

You can adjust the time by turning the crown in position two.

In position one you can adjust the date by turning the crown counterclockwise. By turning it clockwise you can set the day of the week.

Uhrzeit und Datum einstellen

Du kannst an der 2x herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Bei 1x herausgezogener Krone kannst du durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn das Datum einstellen. Den Wochentag stellst du durch Drehen im Uhrzeigersinn ein.

Instructions Band
Anleitung Armband

 EN: www.holzkern.com/en/faq/#size

 DE: www.holzkern.com/de/faq/#size

Accuracy/Month ± 20 sec.
Genauigkeit/Monat ± 20 Sek.

Battery life 2 Years
Batterie Lebensdauer 2 Jahre