



- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** 24-hour hand | 24-Stundenzeiger
- 5** Date | Datum
- 6** Day | Wochentag
- 7** Normal position | Normalposition
- 8** 1st click | 1. Position
- 9** 2nd click | 2 Position

**Battery | Batterie**

SR621SW

**Movement | Uhrwerk**

Citizen-Miyota JR20

**Case thickness | Gehäusehöhe**

11 mm

**Circumference | Umfang**

Adjustable length | Größenverstellbar

**Weight | Gewicht**

106,7 g

**Glass | Glas**

Hardened mineral crystal | Mineralglas

**Backplate | Rückseite Gehäuse**

Metal | Metall

**Water resistance | Wassersäule**

Splash-proof | Spritzwasserfest

**Band width | Armbandbreite**

20 mm

**Band | Armband**

Metal, wood | Metall, Holz  
Screws | Schrauben

**Setting the time and date**

You can adjust the time by turning the crown in position two.

In position one you can adjust the date by turning the crown counterclockwise. By turning it clockwise you can set the day of the week.

**Uhrzeit und Datum einstellen**

Du kannst an der 2x herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Bei 1x herausgezogener Krone kannst du durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn das Datum einstellen. Den Wochentag stellst du durch Drehen im Uhrzeigersinn ein.

**Instructions Band  
Anleitung Armband**

EN: [www.holzkern.com/en/faq/#size](http://www.holzkern.com/en/faq/#size)

DE: [www.holzkern.com/de/faq/#size](http://www.holzkern.com/de/faq/#size)



**Accuracy/Month** ± 20 sec.  
**Genauigkeit/Monat** ± 20 Sek.



**Battery life** 2 Years  
**Batterie Lebensdauer** 2 Jahre