



- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Date | Datum
- 5** Normal position | Normalposition
- 6** 1st click | 1. Position
- 7** 2nd click | 2 Position

Movement | Uhrwerk

Automatic | Automatik
 Seiko NH35

Case thickness | Gehäusehöhe

13,4 mm

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht

143 g

Glass | Glas

Sapphire Crystal | Saphirglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal, glass | Metall, Glas

Water resistance | Wassersäule

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

22 mm

Band | Armband

Metal, wood | Metall, Holz
 Screws | Schrauben

Winding the watch

Wind the movement by turning the crown clockwise 40 times prior to wearing it. The movement will also wind automatically through regular use; however, after many hours without being worn it may be necessary to wind the movement again.

Uhr aufziehen

Drehe die Krone 40 Mal im Uhrzeigersinn, bevor du deine Uhr zum ersten Mal anlegst und sie beginnt zu laufen. Das Uhrwerk zieht sich nun durch deine Bewegung selbstständig auf. Sollte die Uhr mehr als 40 Stunden nicht getragen werden, wiederhole den Vorgang.

Setting the time and date

You can adjust the time by turning the crown in position two. In position one you can adjust the date by turning the crown counterclockwise.

Uhrzeit und Datum einstellen

Du kannst an der 2x herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen. Bei 1x herausgezogener Krone kannst du durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn das Datum einstellen.

**Instructions Band
 Anleitung Armband**

EN: www.holz kern.com/en/faq/#size
 DE: www.holz kern.com/de/faq/#size



Accuracy/Day ± 20-40 sec.
Genauigkeit/Tag ± 20-40 Sek.



Running time 42 Hours
Laufzeit 42 Stunden