



- 1** Hour | Ore
- 2** Minute | Minuti
- 3** Second | Secondi
- 4** Normal position | Posizione Normale
- 5** 1st click | 1. Posizione

Battery | Batteria

SR621SW

Movement | Movimento

Citizen-Miyota 1L45

Case thickness | Spessore della cassa

9,8 mm

Circumference | Circonferenza

Adjustable length | Regolabile

Weight | Peso

69,7 g

Glass | Vetro

Sapphire Crystal | Vetro Zaffiro

Backplate | Retro della cassa

Metal | Metallo

Water resistance | Impermeabilità

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Resistente agli schizzi

20 mm

Band | Materiale del Cinturino

Wood | Legno

Screws | Viti

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Impostazione dell'ora

È possibile impostare l'ora corretta sulla corona ruotandola.

Instructions Band
Istruzioni per il cinturino

EN: www.holzkern.com/en/faq/#size

IT: www.holzkern.com/it/faq/#size



Accuracy/Month
Precisione/Mese

± 20 sec.
 ± 20 Sec.



Battery life
Durata della batteria

3 Years
 3 Anni