




- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 Time setting | Zeiteinstellung

<p>Battery Batterie SR621SW</p> <p>Movement Uhrwerk Citizen-Miyota GL30</p> <p>Case thickness Gehäusehöhe 8,5 mm</p> <p>Circumference Umfang Adjustable length Größenverstellbar</p> <p>Weight Gewicht 100 g</p> <p>Glass Glas Hardened mineral crystal Mineralglas</p> <p>Backplate Rückseite Gehäuse Metal Metall</p> <p>Water resistance Wassersäule Splash-proof Spritzwasserfest</p> <p>Band width Armbandbreite 20 mm</p> <p>Band Armband Metal, wood Metall, Holz Screws Schrauben</p>	<p>Setting the time</p> <p>You can adjust the time by turning the crown in position one.</p> <p>Uhrzeit einstellen</p> <p>Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.</p> <p style="text-align: right;">Instructions Band Anleitung Armband</p> <p>EN: www.holzkern.com/en/faq/#size DE: www.holzkern.com/de/faq/#size</p> 
---	---

	<p>Accuracy/Month ± 20 sec. Genauigkeit/Monat ± 20 Sek.</p>		<p>Battery life 3 Years Batterie Lebensdauer 3 Jahre</p>
---	---	---	--