



- 1** Hour | Hora
- 2** Minute | Minuto
- 3** Normal position | Posición normal
- 4** Time setting | configuración horaria

Battery | Batería

SR621SW

Movement | Movimiento

Citizen-Miyota GL20

Case thickness | Grosor de la caja

8,5 mm

Circumference | Circunferencia

Adjustable length | Longitud ajustable

Weight | Peso

23,5 g

Glass | Cristal

Hardened mineral crystal | Cristal mineral

Backplate | Parte trasera de la caja

Metal / wood | Metal / Madera

Water resistance | Resistencia al agua

Splash-proof | Resistente a salpicaduras

Band width | Longitud de la correa

11 mm

Band | Correa

Wood | Madera

Pins | Pasador alfiler

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Ajuste de la hora

Puede configurar la hora correcta girando la corona extraída.

Instructions Band
Instrucciones correa

EN: www.holz kern.com/en/faq/#size

ES: www.holz kern.com/es/faq/#size



Accuracy/Month
Precisión/Mes

± 20 sec.
 ± 20 Seg.



Battery life
Durata della batteria

3 Years
 3 años