


Amun-Ra

Limited Edition

42 mm

EN | DE



- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
- 4 Date | Datum
- 5 Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
- 6 Second | Sekunde
- 7 Normal position | Normalposition
- 8 1st Position | 1. Position
- 9 2nd Position | 2. Position

- A Button A | Taste A | stop | Start
- B Button B | Taste B | reset | Zurücksetzen

Solar movement | Solar Uhrwerk
Epson VS71

Case thickness | Gehäusehöhe
42 mm

Weight | Gewicht
74 g

Band width | Armbandbreite
22 mm

Water resistance | Wasserdichtigkeit
10 ATM

*applies to the movement only.

Leather is not water resistant

*gilt nur für das Uhrwerk.

Leder ist nicht wasserbeständig

Glass | Glas
Anti-reflective Sapphire |
Saphirglas mit Antireflexbeschichtung

Caseback | Rückseite Gehäuse
Metal | Metall

Closure | Verschluss
Pin buckle | Dornschnäbe

Band | Armband
Leather | Leder

Circumference | Umfang
Adjustable length | Größenverstellbar


Case connection | Gehäuseverbindung
Spring pin with lever | Federstift mit Hebel

Luminescent | Lumineszierend
Japanese LumiNova BGW9®
Hands and Marks |
Zeiger und Markierungen

Accuracy/Month ±40 sec.
Genauigkeit/Monat ±40 Sek.

Battery life 2 Years
Batterie Lebensdauer 2 Jahre

EN | DE



- 1 Hour | Stunde
 - 2 Minute | Minute
 - 3 Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
 - 4 Date | Datum
 - 5 Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
 - 6 Second | Sekunde
 - 7 Normal position | Normalposition
 - 8 1st Position | 1. Position
 - 9 2nd Position | 2. Position
- A** Button A | Taste A | stop | Start
 - B** Button B | Taste B | reset | Zurücksetzen

Solar watch

Before commissioning your solar-powered watch, it must be exposed to five hours of sunlight. Especially during the sunless months, it should be powered under a lamp (distance 20cm) for 60 hours (glow-lamp 30W/LED 6W/375 Lumen) to fully charge the power reserve.

Be careful not to expose the watch to excessive heat (bright midday sun) to prevent damage.

Setting the time and date

To adjust the date pull the crown out to the 1st position. Then turn the crown clockwise until the previous day's date* appears. After this pull out the crown to the 2nd position when the second hand is at position 12:00. It will stop on the spot. Then set the hands to the desired time of the day (make sure AM/PM is set correctly) by turning the crown.

After setting the correct time, push the crown back in the normal position.

*Don't set the date between 21:00 and 01:00 (the date may not change the next day). If it is necessary to set the date during this period, first set the time to any time outside of this period, then set the date, and finally reset the correct time.

**When the crown is at the second click position, do not press any button. Otherwise the chronograph hands will move.

Stopwatch


This model has an integrated stopwatch that can be started and stopped with Button A and reset with Button B. The stopwatch also features a split-time function. To measure a split time, press Button A to start the stopwatch, then press Button B to display the split time while the stopwatch continues running internally. Press Button B again to release the split-time indication and return to the ongoing measurement. To end the measurement, press Button A to stop the stopwatch and then press Button B to reset all stopwatch hands to the "0" position.

You can set the second hand of the stopwatch by pulling the crown out twice until the watch stops completely. Now you can adjust the hand with the two buttons A and B. The minute hand is moved back. You can reset the minute hand by resetting the second hand until it is also at 0.

Instructions Strap

EN: <https://www.holz kern.com/en/faq/adjust-watch-strap/>

EN | DE



- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
- 4 Date | Datum
- 5 Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
- 6 Second | Sekunde
- 7 Normal position | Normalposition
- 8 1st Position | 1. Position
- 9 2nd Position | 2. Position

- A Button A | Taste A | stop | Start
- B Button B | Taste B | reset | Zurücksetzen

Solar Uhr

Vor der Inbetriebnahme muss deine Solaruhr fünf Stunden purem Sonnenlicht ausgesetzt sein. Besonders in den sonnenarmen Monaten sollte die Uhr aber unter einer Lampe (20cm Abstand) für 60 Stunden aufgeladen werden (Glühlampe 30W/LED 6W/375 Lumen). Beachte dabei, die Uhr keiner übermäßigen Hitze (z.B. pralle Mittagssonne) auszusetzen, um Schäden zu vermeiden.

Uhrzeit und Datum einstellen

Das Datum kannst du einstellen, indem du die Krone in der 1. Position im Uhrzeigersinn bis zum gewünschten Datum* drehst. Anschließend kannst du die Krone in die 2. Position** herausziehen, sobald der Sekundenzeiger bei 0 steht. Nun kannst du durch Drehen der Krone die gewünschte Uhrzeit einstellen (stelle sicher, dass AM und PM korrekt eingestellt sind). Nach dem Einstellen der korrekten Uhrzeit drückst du die Krone wieder in die normale Position zurück.

*Stelle das Datum nicht zwischen 21:00 und 01:00 Uhr ein (das Datum stellt sich sonst am nächsten Tag nicht richtig um). Falls es notwendig ist, das Datum während dieses Zeitraums einzustellen, stelle zunächst die Uhrzeit auf eine beliebige Zeit außerhalb dieses Zeitraums ein. Stelle anschließend das Datum und danach die korrekte Uhrzeit ein.

**Wenn sich die Krone in der zweiten Klickposition befindet, drücke keine Taste. Andernfalls können sich die Chronographenzeiger verstellen.

Stopwatch

Dieses Modell verfügt über eine integrierte Stoppuhr, die mit Taste A gestartet und gestoppt sowie mit Taste B zurückgesetzt werden kann. Die Stoppuhr verfügt außerdem über eine Zwischenzeit Funktion (Split-Time-Funktion). Um eine Zwischenzeit zu messen, drücken Sie Taste A, um die Stoppuhr zu starten, und anschließend Taste B, um die Zwischenzeit anzuzeigen, während die Zeitmessung im Hintergrund weiterläuft. Drücken Sie Taste B erneut, um die Zwischenzeit Anzeige aufzuheben und zur laufenden Zeitmessung zurückzukehren. Um die Messung zu beenden, drücken Sie Taste A, um die Stoppuhr anzuhalten, und anschließend Taste B, um alle Stoppuhr Zeiger auf die „0“-Position zurückzusetzen.

Den Sekundenzeiger der Stoppuhr kannst du einstellen, indem du die Krone 2x herauszieht, bis die Uhr komplett stillsteht. Nun kannst du mit den beiden Tasten A und B den Zeiger verstellen. Den Minutenzeiger stellst du zurück, indem du den Sekundenzeiger so lange zurückstellst, bis auch dieser auf 0 ist.

Anleitung Armband

DE: <https://www.holz kern.com/de/faq/adjust-watch-strap/>