


DE | EN



- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Normal position | Normalposition
- 5** Time setting | Zeiteinstellung

**Automatic movement | Automatikuhrwerk**

Citizen-Miyota 82S0

**Case water resistance | Wasserdichte**

**Gehäuse**

5 ATM

**Case thickness | Gehäusehöhe**

11,2 mm

**Weight | Gewicht**

89g

**Band width | Armbandbreite**

16mm

**Glass | Glas**

Sapphire crystal | Saphirglas

**Caseback | Rückseite Gehäuse**

Metal, glass | Metall, Glas

**Circumference | Umfang**

Adjustable length | Größenverstellbar

**Closure | Verschluss**

Deployant clasp with fine adjustment | Klappverschluss mit Feineinstellung

**Winding the watch**

Wind the movement by turning the crown clockwise 40 times prior to wearing it. The movement will also wind automatically through regular use; however, after many hours without being worn it may be necessary to wind the movement again.

**Setting the time**

You can adjust the time by turning the crown in position one.

**Uhr aufziehen**

Drehe die Krone 40 Mal im Uhrzeigersinn, bevor du deine Uhr zum ersten Mal anlegst und sie beginnt zu laufen. Das Uhrwerk zieht sich nun durch deine Bewegung selbstständig auf. Sollte die Uhr mehr als 40 Stunden nicht getragen werden, wiederhole den Vorgang.

**Uhrzeit einstellen**

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

**Instruction Band | Anleitung Armband**



EN: [www.holzkern.com/en/faq/#size](http://www.holzkern.com/en/faq/#size)

DE: [www.holzkern.com/de/faq/#size](http://www.holzkern.com/de/faq/#size)



**Accuracy/Day**  
**Genauigkeit/Tag**

± 20 sec.  
± 20 Sek.



**Running time**  
**Laufzeit**

42 Hours  
42 Stunden