

Mirrormaze

28 mm

EN | DE

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 1st click | 1. Position

Quartz movement | Quarzwerk
RONDA 763

Battery | Batterie
SR621SW

Case thickness | Gehäusehöhe
7 mm

Circumference | Umfang
Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht
21 g

Band width | Armbandbreite
12 mm

Water resistance | Wassersäule
5 ATM *applies to the movement only.
Leather is not water resistant.
5 ATM *gilt nur für das Uhrwerk. Leder ist nicht wasserdicht.

Glass | Glas
Sapphire glass with AR coating |
Saphirglas mit AR-Beschichtung

Caseback | Rückseite Gehäuse
Metal | Metall

Band | Armband
Leather | Leder

Circumference | Umfang
Adjustable length | Größenverstellbar

Closure | Verschluss
Pin buckle | DornschnleÙe

Case connection | Gehäuseverbindung
Screw | Schraube


Luminescent | Lumineszierend
Japanese G-300F Luminova®
Hands, Marks | Zeiger, Markierungen



Accuracy/Month ±20 sec.
Genauigkeit/Monat ±20 Sek.



Battery life 2 Years
Batterie Lebensdauer 2 Jahre



Mirrormaze

28 mm

EN | DE

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 1st click | 1. Position

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Instructions Strap

EN: <https://www.holz kern.com/en/faq/adjust-watch-strap/>

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Anleitung Armband

DE: <https://www.holz kern.com/de/faq/adjust-watch-strap/>