


## Sunglister

34mm

EN | DE



- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Date | Datum
- 5 Normal position | Normalposition
- 6 Time setting | Zeiteinstellung

**Solar movement | Solaruhrwerk**  
Epson AS32

**Case thickness | Gehäusehöhe**  
10,5 mm

**Circumference | Umfang**  
Adjustable length | Größenverstellbar

**Weight | Gewicht**  
74 g

**Band width | Armbandbreite**  
14-16 mm

**Water resistance | Wassersäule**  
5 ATM | 5 ATM

**Glass | Glas**  
Mineral glass | Mineralglas

**Caseback | Rückseite Gehäuse**  
Metal | Metall

**Band | Armband**  
Metal, Nacre | Metall, Perlmutter  
Pins | Steckstifte

**Closure | Verschluss**  
Deployant clasp with fine adjustment |  
Klappverschluss mit Feineinstellung

**Case connection | Gehäuseverbindung**  
Spring pin | Federstift




**Accuracy/Month** ±20 sec.  
**Genauigkeit/Monat** ±20 Sek.



**Running time** max. 4 Months  
**Laufzeit** max. 4 Monate

EN | DE



- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Date | Datum
- 5 Normal position | Normalposition
- 6 Time setting | Zeiteinstellung

### Solar watch

Before commissioning your solar-powered watch, it must be exposed to five hours of sunlight. Especially during the sunless months, it should be powered under a lamp (distance 20cm) for 60 hours (glow-lamp 30W/LED 6W/375 Lumen) to fully charge the power reserve.

Be careful not to expose the watch to excessive heat (bright midday sun) to prevent damage.

### Setting the time and date

You can adjust the time by turning the crown in position two.

In position one you can adjust the date by turning the crown counterclockwise.

\*Don't set the date between 21:00 and 01:00 (the date may not change the next day)

### Solar Uhr

Vor der Inbetriebnahme muss deine Solaruhr fünf Stunden purem Sonnenlicht ausgesetzt sein. Besonders in den sonnenarmen Monaten sollte die Uhr aber unter einer Lampe (20cm Abstand) für 60 Stunden aufgeladen werden (Glühlampe 30W/LED 6W/375 Lumen).

Beachte dabei, die Uhr keiner übermäßigen Hitze (z.B. pralle Mittagssonne) auszusetzen, um Schäden zu vermeiden.

### Uhrzeit und Datum einstellen

Du kannst an der 2x herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Bei 1x herauszogener Krone kannst du durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn das Datum einstellen.

\*Stelle das Datum nicht zwischen 21:00 und 01:00 Uhr ein (das Datum stellt sich sonst am nächsten Tag nicht richtig um)

### Instructions Strap | Anleitung Armband

EN: [www.holzkern.com/en/faq/#size](http://www.holzkern.com/en/faq/#size) | DE: [www.holzkern.com/de/faq/#size](http://www.holzkern.com/de/faq/#size)