




Rosetta

34 mm

EN | DE

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Normal position | Normalposition
- 5 1st Position | 1.Position

Quartz movement | Quarzwerk
Miyota GL24

Battery | Batterie
SR621SW

Case thickness | Gehäusehöhe
8,2 mm

Circumference | Umfang
Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht
70 g

Band width | Armbandbreite
16 mm

Water resistance | Wasserdichtigkeit
5 ATM

Glass | Glas
K1 mineral glass | K1 Mineralglas

Caseback | Rückseite Gehäuse
Metal | Metall

Band | Armband
Metal | Metall

Closure | Verschluss
Deployant clasp | Klappverschluss

Case connection | Gehäuseverbindung
Spring pin with lever | Federstift mit Hebel


Luminescent | Lumineszierend
Japanese C1 LumiNova®
Flower | Blume

Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

±40 sec.
±40 Sek.

Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
2 Jahre



Rosetta

34 mm

EN | DE

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Normal position | Normalposition
- 5** 1st Position | 1.Position

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Instructions Strap

EN: <https://www.holz kern.com/en/faq/adjust-watch-strap/>

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Anleitung Armband

DE: <https://www.holz kern.com/de/faq/adjust-watch-strap/>