



- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
- 4** Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
- 5** Second | Sekunde
- 6** Date | Datum
- 7** Normal position | Normalposition
- 8** 1st click: date setting | 1. Position: Datum einstellen
- 9** 2nd click: time setting | 2 Position: Zeiteinstellung\*
- A** Button A | Taste A | stop | Start
- B** Button B | Taste B | reset | Rücksetzung

**Battery | Batterie**

SR927SW

**Movement | Uhrwerk**

Citizen-Miyota 6S11

**Case thickness | Gehäusehöhe**

12 mm

**Circumference | Umfang**

Adjustable length | Größenverstellbar

**Weight | Gewicht**

130 g

**Glass | Glas**

Hardened mineral crystal | Mineralglas

**Backplate | Rückseite Gehäuse**

Metal | Metall

**Water resistance | Wassersäule**

Splash-proof | Spritzwasserfest

**Band width | Armbandbreite**

20 mm

**Band | Armband**

Metal, wood | Metall, Holz  
Screws | Schrauben

**Stopwatch**

This watch includes a stopwatch function which you can start and stop by pressing button A, and reset with button B.

**Time setting**

You can adjust the second hand when using the stopwatch function by pulling the crown out two clicks (until the clock stops), then use buttons A and B to adjust the hand.

**Stoppuhr**

In diesem Modell ist eine Stoppuhr integriert, welche sich mit der Taste A starten und anhalten und mit der Taste B zurückstellen lässt.

**Zeit einstellen**

Den Sekundenzeiger der Stoppuhr kannst du einstellen, indem du die Krone 2x herausziehst bis die Uhr komplett stillsteht. Nun kannst du mit den beiden Tasten A und B den Zeiger verstellen.

\*Don't set the date between 21:00 and 01:00 (the date may not change the next day).

\*Stelle das Datum nicht zwischen 21:00 und 01:00 Uhr ein (das Datum stellt sich sonst am nächsten Tag nicht richtig um).

**Instructions Band  
Anleitung Armband**

EN: [www.holz kern.com/en/faq/#size](http://www.holz kern.com/en/faq/#size)  
DE: [www.holz kern.com/de/faq/#size](http://www.holz kern.com/de/faq/#size)



**Accuracy/Month** ± 20 sec.  
**Genauigkeit/Monat** ± 20 Sek.



**Battery life** 2 Years  
**Batterie Lebensdauer** 2 Jahre