

Song

36 mm

EN | DE

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 1st Position | 1. Position

Quartz movement | Quarzwerk
Miyota GL32

Battery | Batterie
SR621SW

Case thickness | Gehäusehöhe
8,7 mm

Circumference | Umfang
Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht
112 g

Band width | Armbandbreite
20 mm

Water resistance | Wasser
5 ATM

Glass | Glas
Anti-reflective Sapphire |
Saphirglas mit Antireflexbeschichtung

Caseback | Rückseite Gehäuse
Metal | Metall


Band | Armband
Notched tubes and pins |
Bandstift mit Hülse

Closure | Verschluss
Butterfly clasp | Schmetterlingsverschluss

Luminescent | Lumineszierend
Japanese C1 LumiNova®
Hands | Zeiger

Accuracy/Month ±40 sec.
Genauigkeit/Monat ±40 Sek.

Battery life 2 Years
Batterie Lebensdauer 2 Jahre



Song

36 mm

EN | DE

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 1st Position | 1. Position

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in 1st position.

Instructions Strap

EN: <https://www.holz kern.com/en/faq/adjust-watch-strap/>

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Anleitung Armband

DE: <https://www.holz kern.com/de/faq/adjust-watch-strap/>