


Stormgate

42mm

EN | DE



- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Date | Datum
- 5 Normal position | Normalposition
- 6 1st click | 1. Position
- 7 2nd click | 2. Position
- A Button A | Taste A

**Hybrid automatic movement |
Hybrid-Automatikwerk**
Epson PX82A

Case thickness | Gehäusehöhe
12 mm

Circumference | Umfang
Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht
130 g

Band width | Armbandbreite
22 mm

Water resistance | Wassersäule
Splash-proof | Spritzwasserfest

Glass | Glas
Sapphire glass | Saphirglas

Caseback | Rückseite Gehäuse
Metal, glass | Metall, Glas

Band | Armband
Metal, wood | Metall, Holz

Closure | Verschluss
Deployant clasp with fine adjustment |
Klappverschluss mit Feineinstellung

Case connection | Gehäuseverbindung
Spring pin | Federstift




Accuracy/Month ±20 sec.
Genauigkeit/Monat ±20 Sek.



Running time max. 6 Months
Laufzeit max. 6 Monate

EN | DE



- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Date | Datum
- 5** Normal position | Normalposition
- 6** 1st click | 1. Position
- 7** 2nd click | 2. Position
- A** Button A | Taste A

Charging the watch

When the watch is kept in motion, it automatically charges and runs due to the electrical energy.

When the battery runs out, the second hand ticks in 2-second intervals and then continues to run for about 24 more hours. To recharge the watch, swing it about 2-3 times per second until it returns to normal one-second intervals.

Setting the time and date

You can adjust the time by turning the crown in position two. In position one you can adjust the date* by turning the crown clockwise.

*Don't set the date between 21:00 and 01:00 (the date may not change the next day).

Power storage indicator

Press button A to see the current charge level of your watch. The position of the second hand now tells you how fully charged it is:

- 0 Seconds: 24 hours, second hand ticks in 2-second intervals
- 5 Seconds: more than 1 day
- 10 Seconds: approx 7 days
- 20 Seconds: 1 month
- 30 Seconds: 4-6 month

Uhr aufladen

Wenn die Uhr in Bewegung gehalten wird, lädt sich diese automatisch auf und läuft aufgrund der elektrischen Energie.

Wenn der Akku zu Ende geht, tickt der Sekundenzeiger in 2-Sekunden-Schritte und läuft anschließend noch etwa 24 Stunden weiter. Um die Uhr wieder aufzuladen, schwinde sie ca. 2-3 mal pro Sekunde, bis sie wieder normal im Ein-Sekunden-Takt läuft.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der 2x herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen. Bei 1x herausgezogener Krone kannst du das Datum* durch Drehen im Uhrzeigersinn einstellen.

*Stelle das Datum nicht zwischen 21:00 und 01:00 Uhr ein (das Datum stellt sich sonst am nächsten Tag nicht richtig um).

Akkuanzeige

Drücke Taste A, um den aktuellen Ladezustand deiner Uhr zu sehen. Die Stellung des Sekundenzeigers gibt dir nun Auskunft darüber, wie voll diese aufgeladen ist:

0 Sekunden: 24 Stunden, Sekundenzeiger im 2-Sekunden-Takt
5 Sekunden: mehr als 1 Tag
10 Sekunden: ca. 7 Tage
20 Sekunden: 1 Monat
30 Sekunden: 4-6 Monate

Instructions Strap | Anleitung Armband

EN: www.holzkern.com/en/faq/#size | DE: www.holzkern.com/de/faq/#size