




- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Normal position | Normalposition
- 4 Time setting | Zeiteinstellung

<p><b>Battery   Batterie</b> SR621SW</p> <p><b>Movement   Uhrwerk</b> Miyota GL22</p> <p><b>Case thickness   Gehäusehöhe</b> 8 mm</p> <p><b>Circumference   Umfang</b> Adjustable length   Größenverstellbar</p> <p><b>Weight   Gewicht</b> 30 g</p> <p><b>Glass   Glas</b> Hardened mineral crystal   Mineralglas</p> <p><b>Backplate   Rückseite Gehäuse</b> Metal   Metall</p> <p><b>Water resistance   Wassersäule</b> Splash-proof   Spritzwasserfest</p> <p><b>Band width   Armbandbreite</b> 12 mm</p> <p><b>Band   Armband</b> Wood   Holz Pins   Steckstifte</p>	<p><b>Setting the time</b></p> <p>You can adjust the time by turning the crown in position one.</p> <p><b>Uhrzeit einstellen</b></p> <p>Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.</p> <p style="text-align: right;"><b>Instructions Band</b> <b>Anleitung Armband</b></p> <p>EN: <a href="http://www.holzkern.com/en/faq/#size">www.holzkern.com/en/faq/#size</a> DE: <a href="http://www.holzkern.com/de/faq/#size">www.holzkern.com/de/faq/#size</a></p> 
---	---

	<p><b>Accuracy/Month</b>    ± 20 sec. <b>Genauigkeit/Monat</b>    ± 20 Sek.</p>		<p><b>Battery life</b>                    5 Years <b>Batterie Lebensdauer</b>        5 Jahre</p>
---	---	---	--